





99 CC. | 125 CC. | 150 CC.

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

LUBE-NSU, S. A.
LUCHANA-BARACALDO (VIZCAYA)
OFICINAS: GRAN VIA, 17 - BILBAO



www.amaneta.com

PARTE ELECTRICA · EMBRAGUE


(continuación)

N.º de piezas	DENOMINACION	REFERENCIAS		
		99	125	150
1	Pasador abierto bulón eje horquilla	1 L	1 L	1 L
1	Tuerca tornillo reglaje embrague	3 M	3 M	3 M
1	Contratuerca horquilla	5 M	5 M	5 M
1	Arandela bulón eje horquilla	2 R	2 R	2 R
2	Chavetas fren fijo	2 T	2 T	2 T

RUEDAS · BUJES · FRENO S

N.º de piezas	DENOMINACION	REFERENCIAS		
		99	125	150
1	Pedal freno posterior	1161	1161	1161
1	Resorte pedal freno	1162	1162	1162
1	Rueda anterior	1300	1300	1300
2	Radamientos rueda anterior	1314	1314	1314
1	Tubo separador radamientos anterior	1315	1315	1315
2	Guardapolvos buje anterior y posterior	1316	1316	1316
2	Resortes fijación guardapolvos	1317	1317	1317
2	Arandelas guardapolvos	1318	1318	1318
1	Cosquillo extremo rueda anterior	1319	1319	150 1319
1	Eje rueda anterior	1351	1351	1351
1	Disco freno anterior	1361-2	1361-2	1361-2
2	Sectores freno anterior	1371	1371	1371
2	Guarniciones freno anterior	1372	1372	1372
2	Resortes aproximación	1378	1378	1378
1	Leva freno anterior	1381	1381	1381
1	Palanca mando freno anterior	1383	1383	1383
1	Horquilla fijación terminal cable freno	1385	1385	1385
1	Bulón eje horquilla	1386	1386	1386
1	Rueda posterior	1400	1400	1400
2	Radamientos rueda posterior	1414	1414	1414
1	Tubo separador radamientos posterior	1415	1415	1415
2	Guardapolvos buje posterior	1416	1416	1416
2	Resortes fijación guardapolvos	1417	1417	1417
2	Arandelas guardapolvos	1418	1418	1418
1	Cosquillo extremo rueda posterior	1419	1419	1419
1	Rueda cadena (calallina)	1425	1425	1425
1	Eje rueda posterior	1451	1451	1451
1	Arandela eje rueda	1452	1452	1452
1	Disco freno posterior	1461	1461	1461
1	Sectores freno posterior	1471	1471	1471
2	Guarniciones freno posterior	1472	1472	1472
2	Resortes aproximación	1478	1478	1478
1	Leva freno posterior	1481	1481	1481
1	Palanca mando freno posterior	1483	1483	1483
1	Tensor varilla freno	1491	1491	1491
1	Bulón unión tensor biela	1492	1492	1492
1	Mariposa tensor freno posterior	1493	1493	1493
1	Varilla mando freno posterior	1494	1494	1494
1	Horquilla freno posterior	1495	1495	1495
1	Bulón horquilla freno posterior	1496	1496	1496
1	Cable freno anterior completo	1800 C	1800 C	1800 C
1	Cadena	1840	1840	1840
6	Tornillos fijación rueda cadena	9 E	9 E	9 E
28	Reinaches guarnición freno	12 J	12 J	12 J
2	Tuercas fijación palanca u leva freno	17 M	17 M	17 M
1	Arandelas varilla freno posterior	2 R	2 R	2 R
6	Tuercas tornillos rueda cadena	22 M	22 M	22 M
6	Arandelas	12 S	12 S	12 S


RUEDAS · BUJES · FRENO S



CUADRO . SUSPENSION TRASERA

N.º de piezas	DENOMINACION	REFERENCIAS		
		99	125	150
1	Cuadra	99-1100	125-1100	150-1100
1	Tapete soporte apoyo	1164	1154	1154
1	Resorte elevación soporte apoyo.	1165	1155	1165
1	Soporte apoyo.	1158	1158	1158
2	Gomas reposapiés	1104	1164	1164
1	Soporte deslizante derecho	1171	1171	1171
4	Casquillos celotex.	1172	1172	1172
2	Ejes guías suspensión.	1173	1173	1173
2	Resortes principales suspensión	1174	1174	1174
2	Casquillos superiores fijación resortes	1175	1175	1175
2	Arandelas ejes guías.	1176	1176	1176
2	Resortes secundarios suspensión superiores	1177	1177	1177
2	» » interiores.	1177	1177	1177
2	Envolventes inferiores (fuente goma)	1178	1178	1178
2	Tornillos engrasadores suspensión	1179	1179	1179
1	Soporte deslizante izquierdo	1181	1181	1181
2	Envolventes superiores	1181	1181	1191
2	» interiores.	1192	1192	1192
1	Cazoleta inferior macho	1244	1244	1244
1	» » hembra	1245	1245	1245
1	» superior macho	1246	1246	1246
1	» » hembra	1247	1247	1247
1	Tensor cadena lado izquierdo	1453	1453	1453
1	» » derecho	1454	1464	1454
1	Guardabarros anterior	1500	1500	1500
1	» posterior	1510	1510	1510
4	Anillos goma paso cable luz	1517	1517	1517
4	» orejas depósito	1530	1530	1530
1	Matrícula anterior.	1571	1571	1571
1	» posterior	1572	1572	1572
1	Cubrecadenas	1581-ST	1581-ST	1581-ST
1	Parrilla	1582	1582	1582
1	Caja de herramientas	1590	1590	1590
1	Tornillo cierre caja	1596	1596	1596
1	Arandela tornillo cierre caja	1597	1597	1597
1	Chapa fijación selector	—	—	150-1899
2	Tornillos fijación matrícula anterior	11-A	11-A	11-A
2	» » posterior.	9-B	9-B	9-B
2	» » faro piloto	14-B	14-B	14-B
4	» » parrilla y guardacadena.	9-E	9-E	9-E
2	» » guardabarros anterior	10-E	10-E	10-E
4	» » »	14-E	14-E	14-E
2	» » »	15-E	15-E	15-E
1	» » posterior	12-F	12-F	12-F
2	» » apriete soporte superior suspensión	16-F	16-F	16-F
2	» » inferior	17-F	17-F	17-F
2	» eje soporte apoyo	4-M	4-M	4-M
2	Fuerzas fijación matrícula posterior	4-M	4-M	4-M
4	» » guardabarros anterior	4-M	4-M	4-M
4	» » caja herramienta	4-M	4-M	4-M
2	» tensiones cadena	11-M	11-M	11-M
1	» fijación soporte apoyo	14-M	14-M	14-M
2	» » faro piloto	—	—	25-M
1	» » soporte y chapa selector	12-N	12-N	12-N
4	Fuerzas soporte suspensión posterior	0-11	0-11	0-11
12	Balas	13-5	13-5	13-5
2	Arandelas grower guardacadenas	13-5	13-5	13-5
2	» » » caja herramientas	13-5	13-5	13-5
4	» » » guardabarros anterior	14-5	14-5	14-5
2	» » »	14-5	14-5	14-5


CUADRO • SUSPENSION TRASERA



DEPOSITO • ESCAPE • SILLIN • CARBURADOR

117 de piezas	DENOMINACION	REFERENCIAS		
		99	125	150
1	Goma pedal cambio		125-1166	150-1166
1	Carburador completo	99-800	125-800	150-800
1	Filtro de aire	99-850	125-850	150-850
1	Tubo paso gasolina	872	872	872
1	Grillo gasolina	910	910	910
1	Junta grillo gasolina	921	921	921
1	Pedal cambio		125-1165	125-1165
1	Depósito gasolina	99-1520	125-1520	150-1520
1	Sector palanca cambio	1527	1527	1527
1	Tapón depósito	1528	1528	1528
1	Arandela junta tapón depósito	1529	1529	1529
1	Tubo escape lado izquierdo	1531	1531	1531
1	Silencioso	1532	1532	1532
2 2 1	Tuercas tubo escape	99-1533	125-1533	150-1533
2 2 1	Junta escape	99-1534	125-1534	150-1534
1	Cazoleta tapón depósito	1535	1535	1535
2 2 1	Colas silencioso	99-1536-46	125-1536-46	150-1536-46
1	Tubo escape lado derecho	1541	1541	150-1541
1	Silencioso	1542	1542	150-1542
2 2 1	Abrazaderas tubo escape	99-1543	125-1543	150-1543
2 2 1	Juego chapas amortiguador ruido	99-1547	125-1547	150-1547
1	Chapa rodillera lado izquierdo	1551	1551	1551
1	Rodillera	1552	1552	1552
1	Chapa rodillera lado derecho	1561	1561	1561
1	Rodillera	1562	1562	1562
1	Sillin completo	1700	1700	1700
1	Casquillo en cuadro giro eje sillin	1713	1713	1713
1	Muelle sillin	1732	1732	1732
1	Espárrago tensor sillin	1733	1733	1733
2	Arandelas tapa espárrago tensor	1734	1734	1734
1	Bulón giro espárrago sillin	1735	1735	1735
1	Arandela bulón	1736	1736	1736
1	Bomba de inlar	1870	1870	1870
1	Palanca cambio mano	1881	1881	1881
1	Bulón superior varilla horquilla cambio	1882	1882	1882
1	Horquilla superior varilla cambio	1883	1883	1883
1	Varilla cambio mano	1884	1884	1884
1	Horquilla inferior cambio	99-1885	125-1885	150-1885
1	Bola maneta	1887	1887	1887
1	Selector de cambio		125-1891	150-1891
1	Varilla, tapa cambio a selector		125-1894	150-1894
1	Cajinete rótula selector	1895-96	1895-96	1895-96
1	Bola eje rótula	1897	1897	1897
1	Tuerca fijación eje rótula	1898	1898	1898
1	Tornillo apriete pedal cambio	5-A	5-A	5-A
2	fijación chapa rodillera	11-D	11-D	11-D
2 2 1	silencioso	9-F	9-F	9-F
3	selector	16-E	16-E	16-E
1	anterior depósito	99-181	125-181	150-181
1	posterior	99-181	125-181	150-181
1	eje sillin	20-F	20-F	20-F
2	Pasadores abierlas	11-L	11-L	11-L
1 1 3	bulón sillin	11-L	11-L	11-L
4 4 2	tuercas varillas cambio	4-M	4-M	4-M
2 1	silenciosos	4-M	4-M	4-M
1	tornillos abrazaderas silenciosos	4-M	4-M	4-M
2	fijación palanca cambio mano	4-M	4-M	4-M
2	sector palanca cambio	4-M	4-M	4-M
1	tornillos fijación depósito	17-M	17-M	17-M
1	espárrago tensor sillin	17-M	17-M	17-M
3	tornillo fijación sillin	12-N	12-N	12-N
3	Arandelas grower para tornillo eje sillin	14-S	14-S	14-S
3	depósito	15-S	15-S	15-S

DEPOSITO • ESCAPE • SILLIN • CARBURADOR



HORQUILLA TELESCOPICA • MANILLAR

Nº de piezas	DENOMINACION	REFERENCIAS		
		99	125	150
1	Tuerca embellecedor horquilla	TP-6	TP-6	TP-6
2	Tornillo tapón barra horquilla	TB-1	TB-1	TB-1
2	Arandelas suplemento tornillo tapón	AC-2	AC-2	AC-2
1	Tapa horquilla	PS-3	PS-3	PS-3
1	Tornillo fijación tapa horquilla a cruz	L-50	L-50	L-50
1	Tuerca tornillo fijación horquilla	TL-50	TL-50	TL-50
1	Arandela fijación horquilla	AL-50	AL-50	AL-50
1	Anillo roscado cruz dirección	CR-20	CR-20	CR-20
1	Cruz dirección	TT-4	TT-4	TT-4
2	Tornillos fijación barra horquilla	L-60	L-60	L-60
2	Tuercas	TL-60	TL-60	TL-60
2	Arandelas	AL-60	AL-60	AL-60
2	Barros horquilla	B-8	B-8	B-8
2	Fundas horquilla (derecha e izquierda)	F-7	F-7	F-7
2	Casquillos celotex superiores	CC-10	CC-10	CC-10
2	• inferiores	CC-11	CC-11	CC-11
2	• inferiores barra dirección	CC-12	CC-12	CC-12
2	Tapones inferiores barra dirección	TA-18	TA-18	TA-18
2	Tornillos válvula	125-03	125-03	125-03
2	Muelles	M-23	M-23	M-23
2	Bolas	DL-16 C	DL-16 C	DL-16 C
2	Cuerpos de bomba	125-02	125-02	125-02
2	Patos de horquilla (derecha e izquierda)	DL-16	DL-16	DL-16
2	Cabezas de aluminio	AC-9	AC-9	AC-9
2	Envolventes	AC-9A	AC-9A	AC-9A
2	Resortes retención	MR-14	MR-14	MR-14
2	• suspensión	MA-13	MA-13	MA-13
1	Escuadra porta tensor freno	1805-9	1805-9	1805-9
2	Abrazaderas superiores	99-B-19	125-B-19	150-B-19
2	• inferiores	99-B-19	125-B-19	150-B-19
4	Tornillos unión abrazaderas	11-E	11-E	15011-E
2	Tuercas fijación abrazaderas	TT-19	TT-19	TT-19
2	Arandelas grower	AT-19	AT-19	AT-19
1	Tensor funda freno anterior	1211	1211	1211
1	Manillar	1261	1261	1261
1	Puño izquierdo	1262	1262	1262
1	Arandela distancia buje	1419-B	1419-B	1419-B
1	Maneta de freno	1801	1801	1801
2	Tornillos fijación manetas	1802/12	1802/12	1802/12
2	Tuercas	1803/13	1803/13	1803/13
2	Tapes cable freno y embrague	1807/17	1807/17	1807/17
1	Maneta embrague	1811	1811	1811
1	Puño gas montado	1830	1830	1830
1	Tornillo prisionero eje	14-E	14-E	14-E
1	Tuerca	4-M	4-M	4-M
1	Arandelas grower patillas horquilla	13-S	13-S	13-S

HORQUILLA TELESCOPICA • MANILLAR

