

Agosto 1963

Sanglas

www.lamaneta.com

Catálogo general de piezas de recambio
Modelo 350/4

Agosto 1963

Catálogo general piezas de recambio

www.lamaneta.com

Sanglas

RAMBLA JUSTO OLIVERAS, S.N. HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA (ESPAÑA)
TELEFONOS 205 78 02 - 205 78 03 - 205 78 04

Nota importante: Al pedir las piezas, se ha de tener en cuenta
indicar el n.º de la pieza, no el n.º de orden de los grabados.

Embolo y segmentos

Lámina 1


N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	10650	Embolo de 69 Ø
2	M-574	Aro de compresión cromado de 69 ^{1/4}
3	M-220	Aro de compresión de 69 ^{1/4}
4	M-534	Aro de engrase de 68 ^{1/2}
5	10649	Eje embolo
6	10710	Aro retención eje embolo
1.ª SOBREMEDIDA		
1	M-577	Embolo de 69,5 Ø
2	M-579	Aro de compresión cromado de 69,5 ^{1/4}
3	M-215	Aro de compresión de 69,5 ^{1/4}
4	M-535	Aro de engrase de 68,5 ^{1/2}
2.ª SOBREMEDIDA		
1	M-578	Embolo de 70 Ø
2	M-580	Aro de compresión cromado de 70 ^{1/4}
3	M-216	Aro de compresión de 70 ^{1/4}
4	M-536	Aro de engrase de 70 ^{1/2}

www.lamaneta.com

T.S.S.A.

Embolo y segmentos

Lámina. 1.



www.lamaneta.com

Cigüeñal

Lámina 2


N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	D E S I G N A C I O N
1	10195	Conjunto cigüeñal
2	10218	Conjunto biela
3	10682	Plato cigüeñal lado distribución
4	10073	Eje distribución
5	M-613	Tapón eje distribución
6	10081	Plato cigüeñal lado puesta en marcha
7	10074	Eje puesta en marcha
8	10183	Biela con casquillos
9	M-126	Casquillo pié biela
10	M-586	Rodillos cojinete biela
11	M-596	Jaula cojinete biela
12	10070	Eje cojinete biela

www.lamaneta.com

T.S.S.A.

Cigüeñal


Lámina. 2.



www.lamaneta.com


N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-277	Tuerca eje puesta en marcha
2	M-192	Arandela muelle acoplamiento
3	M-191	Muelle acoplamiento
4	M-193	Acoplamiento piñón mando embrague
5	M-652	Pinón salida motor
6	M-187	Casquillo distancia
7	M-202	Tornillo fijación tapa cojinetes
8	M-903	Tapa cojinetes
9	M-225	Cojinete 6205
10	10708	Casquillo distancia
11	1013	Retén de grasa
12	M-377	Arandela suplemento
13	M-183	Anillo retención
14	10711	Cojinete 6305
15	M-228	Chaveta eje distribución
16	M-143	Pinón distribución
17	10202	Arandela seguridad tuerca vis-sin-fin
18	M-172	Tuerca vis-sin-fin

www.lamaneta.com




www.lamaneta.com


N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-523	Válvula de escape
2	M-586	Arandela inferior muelles válvulas
3	M-683	Muelle exterior válvulas
4	M-684	Muelle interior válvulas
5	M-685	Arandela superior muelles válvulas
6	M-687	Conos válvulas
7	M-206	Sombrerete válvulas
8	M-645	Balancín válvula escape
9	M-485	Tapón balancines
10	M-423	Contratuercas pulsador válvulas
11	M-675	Pulsador válvulas
12	1368	Varilla pulsador válvulas
13	M-522	Válvula de admisión
14	M-644	Balancín válvula admisión
15	1413	Soporte cojinete balancines
16	M-591	Espárrago fijación soporte
17	M-433	Arandela plana de 7/8
18	B-106	Tuerca exagonal de M. 7 x 1
19	M-498	Tornillo racor
20	M-506	Arandela
21	1561	Tubo engrase culata
22	M-690	Enlace tubos engrase culata
23	1154	Conducto aceite a culata
24	10688	Bujía F-35EF, ref. Firestone



N. ^o Cubeto	N. ^o Pieza	DESIGNACION
1	10258	Culata con guías
2	M-550	Cilindro
3	M-434	Junta cilindro a cárter
4	10706	Tuerca exagonal de M. 10 x 1
5	B-223	Arandela grower de 10 Ø
6	10704	Espárrago fijación cilindro a cárter
7	10705	Espárrago fijación cilindro a culata
8	M-407	Tornillo fijación culata a cilindro
9	M-432	Arandela plana de 10 Ø
10	M-607	Junta culata a cilindro
11	M-606	Anillo de goma
12	M-436	Junta tapas culata
13	M-594	Tapa culata lado escape
14	M-593	Tapa culata lado admisión
15	M-433	Arandela plana de 7 Ø
16	B-190	Tornillo
17	M-587	Guía válvula de escape
18	M-723	Anillo retención guías
19	M-588	Guía válvula de admisión



N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-129	Tambor de embrague
2	M-132	Piñón puesta en marcha
3	M-131	Acoplamiento piñón puesta en marcha
4	M-312	Remaches acoplamiento
5	M-210	Eje puesta en marcha
6	M-212	Sector de puesta en marcha
7	M-661	Retén muelle puesta en marcha
8	M-128	Muelle puesta en marcha
9	M-289	Arandela guía muelle
10	M-317	Tornillo fijación palanca arranque
11	M-319	Arandela plana
12	M-018	Goma pedal de arranque
13	M-314	Pedal arranque
14	M-315	Palanca arranque
15	M-246	Arandela estrada
16	M-318	Tornillo fijación pedal
17	B-602	Bola de 1/4" (6.35)
18	M-316	Muelle
19	1216	Retén de grasa
20	1184	Conjunto palanca arranque




Embrague

Lámina 7

N.º	N.º	
Cilindro	Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-147	Tuerca embrague
2	M-116	Muelle embrague
3	M-120	Alojamiento muelle embrague
4	B-225	Tuerca exagonal de M. 6 x 1
5	M-525	Plato de embrague
6	M-127	Varilla empuje embrague
7	M-102	Disco de embrague
8	1079	Disco de embrague con corchos
9	M-101	Disco de embrague
10	M-313	Tuerca eje embrague
11	M-409	Platina seguridad tuerca
12	M-107	Cubo del embrague
13	M-148	Tornillo cubo embrague
14	M-105	Casquillo eje embrague
15	1074	Conjunto tambor embrague
16	M-308	Cadena primaria
17	M-309	Eslabón unión
18	M-252	Varilla embrague
19	M-117	Muelle empuje piñón puesta en marcha
20	M-118	Arandela retención muelle
21	M-119	Anillo retención
22	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25
23	1021	Palanca accionamiento embrague
24	B-106	Tuerca exagonal de M. 7 x 1
25	B-126	Arandela grower de 7
26	M-389	Anclaje cable mando embrague
27	1573	Cable mando embrague
28	11189	Regulador embrague
29	M-383	Eje fijación palanca
30	M-676	Muelle regulador embrague
31	E-133	Bola de 5/32" (3,96)
32	M-382	Casquillo regulador embrague

T.S.S.A. E m b r a g u e

Lámina. 7.




Palanca cambio, horquillas y selector

Lámina 8-1ª

N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-324	Horquilla izquierda cambio
2	M-265	Eje horquillas cambio
3	M-323	Horquilla derecha cambio
4	11589	Eje gatillos
5	11588	Gatillos cambio
6	11590	Soporte gatillos
7	M-428	Arandela suplemento
8	1568	Selector cambio marchas
9	M-406	Tope muelle anclaje
10	M-405	Muelle anclaje
11	M-347	Tapón
12	M-404	Guía anclaje selector
13	M-263	Muelle gatillos cambio
14	R-120	Arandela suplemento
15	M-262	Tornillo
16	M-170	Platina retén gatillos
17	M-300	Casquillo distancia
18	1179	Conjunto soporte con gatillos
19	M-209	Arandela guía muelle gatillos
20	10014	Platina muelle gatillos cambio
21	M-266	Muelle gatillos cambio
22	B-178	Goma palanca cambio
23	M-271	Palanca cambio
24	M-330	Tornillo fijación palanca cambio
25	M-429	Arandela plana
26	M-646	Anillo elástico
27	1076	Eje pedal cambio
28	M-261	Pivote accionamiento gatillos
29	1363	Conjunto palanca cambio

T.S.S.A. Palanca cambio horquilla selector.

Lámina. 8-1.




N.º Cebado	N.º Pasa	D E S I G N A C I O N
1	M-290	Cojinete 6204
2	M-703	Arandela del piñón de 19 dientes
3	M-696	Piñón de 19 dientes de la 1.ª
4	M-702	Eje primario
5	M-698	Piñón de 24 dientes de la 2.ª
6	M-701	Piñón de 28 dientes de la 3.ª
7	1562	Piñón de 31 dientes intermediario
8	M-708	Cojinete 6206
9	1563	Retén de grasa
10	M-704	Casquillo de distancia
11	M-710	Piñón de 15 dientes salida cambio
12	M-160	Arandela seguridad piñón
13	10743	Tuerca fijación piñón
14	10745	Goma tuerca
15	R-209	Eslabón unión
16	R-204	Cadena secundaria
17	M-222	Cojinete 6202
18	M-695	Piñón de 18 dientes intermediario
19	M-700	Piñón de 21 dientes de la 3.ª
20	M-155	Eje secundario
21	M-699	Piñón de 25 dientes de la 2.ª
22	M-697	Piñón de 30 dientes de la 1.ª
23	M-209	Arandela tope
24	M-310	Arandela tope
15	11485	Eslabón unión «Itenold»
16	11484	Cadena secundaria «Itenold»

T.S.S.A.

Cambio de marchas y piñón arrastre.

Lámina. 8-2.




Depósito de aceite y accesorios

Lámina 9

N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION	N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	1279	Conjunto depósito de aceite	39	11466	Tornillo racor
2	B-708	Tapón depósito de aceite	40	M-433	Arandela plana de 7 Ø
3	B-339	Junta tapón	41	B-100	Tuerca exagonal de M. 7x1
4	10007	Tubo salida aire depósito	42	B-126	Arandela grower de 7 Ø
5	1464	Soporte depósito de aceite	43	C-129	Arandela de fibra
6	M-432	Arandela plana de 10 Ø			
7	B-989	Casquillo			
8	B-901	Goma silentbloc			
9	B-902	Tornillo fijación depósito			
10	B-946	Calcomanía «Nivel máximo»			
11	1390	Depósito de aceite			
12	1278	Filtro depósito			
13	11587	Boquilla aspiración aceite			
14	11570	Tuerca boquilla aspiración			
15	B-1072	Tubo goma retorno aceite			
16	M-419	Válvula respiradero			
17	M-431	Muelle respiradero			
18	M-297	Tapón respiradero			
19	M-505	Arandela			
20	1574	Racor respiradero			
21	B-498	Tornillo racor			
22	B-234	Arandela fibra			
23	B-294	Tapón purga depósito			
24	10678	Brida «Mikalor de 12 Ø»			
25	B-1080	Tubo impulsión aceite			
26	11569	Brida «Mikalor de 18 Ø»			
27	11585	Tubo aspiración aceite			
28	B-589	Filtro depósito de aceite			
29	B-1077	Arandela goma filtro			
30	B-430	Cazoleta filtro			
31	B-478	Muelle filtro			
32	1232	Conjunto filtro de aceite			
33	R-200	Brida sujeción tubo aire			
34	10608	Tubo suplemento			
35	M-728	Racor orientable			
36	M-457	Tornillo racor			
37	11467	Arandela fibra			
38	11465	Racor orientable			

T.S.S.A. Depósito de aceite y accesorios

Lámina. 9.




N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	M-161	Guía del táquet
2	1081	Táquet
3	M-521	Arandela suplemento
3	M-729	Arandela suplemento
4	1370	Eje leva escape con leva
5	10725	Eje leva admisión con leva
6	M-528	Tapón eje leva escape
7	11467	Arandela fibra
8	11466	Racor orientable
9	11465	Tornillo racor
10	B-254	Arandela fibra
11	M-728	Racor orientable
12	M-457	Tornillo racor
13	M-130	Tornillo fijación ruptor
14	E-252	Arandela grower de 4 Ø
15	10713	Arandela plana de 4 Ø
16	M-205	Tornillo guía eje bomba
17	M-150	Eje bomba engrase
18	10352	Arandela fibra
19	B-725	Tuerca axial de M. 8 x 1
20	B-135	Arandela grower de 6 Ø
21	10131	Arandela plana de 6 Ø
22	10721	Avance automático
23	10687	Conjunto ruptor
24	M-451	Leva de admisión
25	10719	Eje leva admisión
26	M-650	Leva de escape
27	M-144	Eje leva escape
28	11610	Juego platinos ruptor
29	10995	Tornillo fijación tapa ruptor
30	11009	Condensador
31	1216	Retén de grasa
32	10994	Junta de goma
33	10993	Tapa ruptor
34	10996	Espárrago tapa ruptor

T.S.S.A.

Distribución, ruptor, avance y accesorios.

Lámina. 10.




N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	DESIGNACION
1	10087	Conjunto manillar
2	B-273	Puño goma lado embrague
3	B-239	Palanca mando embrague
4	B-598	Tornillo palanca mando embrague
5	U 330	Arandela plana de 8 Ø
6	B-278	Tornillo palanca mando freno
7	B-312	Palanca mando freno
8	1186	Manillar
9	B-135	Arandela grower de 6 Ø
10	B 225	Tuerca exagonal de M. 6x1
11	B-539	Arandela
12	B-538	Muelle
13	B-240	Palanca accionamiento óptica faro
14	B-571	Tornillo
15	B-173	Anclaje cable mando gas
16	B-174	Corredera puño mando gas
17	1010	Puño mando gas
18	B-302	Puño goma lado gas
19	B-177	Arandela muelle
20	B-530	Tornillo
21	B-175	Tapón manillar lado gas
22	B-221	Tornillo fijación tapa
23	B-304	Goma junta soporte manillar
24	B-218	Soporte manillar
25	B 910	Tapa soporte manillar
26	B-223	Arandela grower de 10 Ø
27	B-220	Tuerca exagonal M. 10 x 1,5
28	11005	Cable mando gas
29	B-284	Anillo tope mando gas


T.S.S.A.

Manillar y accesorios

Lámina. 11.



N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	1315	Soporte inferior con eje
2	B-143	Eje dirección
3	B-102	Cojinete dirección
4	B-602	Bola de 1/4" (6,35)
5	B-144	Tuerca fijación cojinete
6	B-145	Protección cojinete dirección
7	B-348	Arandela eje dirección
8	B-719	Tuerca eje dirección




N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	D E S I G N A C I O N
1	B-110	Tapón suspensión
2	B-130	Arandela tapón suspensión
3	B-163	Soporte superior
4	B-1050	Tubo fijo suspensión
5	B-817	Manguito goma
6	B-142	Soporte inferior
7	M-432	Arandela plana de 10 Ø
8	B-347	Tornillo cerroje
9	B-141	Base superior fijación muelle
10	B-1051	Muelle suspensión
11	B-129	Tornillo
12	B-135	Arandela grower de 6 Ø
13	M-228	Chaveta

www.lamaneta.com

T.S.S.A.

Tubos móviles, accesorios y amortiguador

Lámina. 13-1.




www.lamaneta.com

N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	B-109	Varilla amortiguador
2	B-117	Guía varilla amortiguador
3	B-131	Pasador retención válvula
4	B-116	Válvula amortiguador
5	B-115	Tope válvula amortiguador
6	B-434	Arandela grower de 5 Ø
7	B-133	Tuerca exagonal de M. 5 x 0,8
8	1143	Tubo interior
9	B-118	Anillo retén guía
10	B-1048	Tope inferior suspensión
11	B-1046	Casquillo deslizamiento
12	B-1047	Arandela muelle
13	B-1049	Tuerca tubo fijo
14	1189	Tubo protección muelle
15	B-122	Casquillo fijación tubo móvil
16	10395	Casquillo inferior fijación muelle
17	10398	Casquillo retén de grasa
18	10399	Retén de grasa
19	10396	Casquillo de fibra
20	10397	Anillo goma
21	B-891	Tubo móvil derecho
22	B-890	Tubo móvil izquierdo
23	B-106	Tuerca exagonal de M. 7 x 1
24	B-120	Arandela grower de 7 Ø
25	B-281	Tornillo purga
26	11634	Arandela fibra
27	B-1079	Tornillo cerraje tubo móvil
28	B-433	Arandela fibra
29	1057	Conjunto amortiguador

T.S.S.A.


Tubos móviles, accesorios y amortiguador

Lámina. 13-2.




N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	R-217	Cubierta de 3.25x18" (rayada)
2	1459	Conjunto rueda delantera
3	11615	Llanta
4	10269	Conjunto tambor freno
5	R-129	Arandela cierre
6	M-290	Cojinete 6204
7	10255	Tambor freno
8	10924	Radios ruedas
9	10922	Tuercas radios
10	R-100	Cámara
11	R-185	Banda protección cámara
12	10253	Muelle sujeción plafón
13	10270	Remache fijación muelle
14	1440	Casquillo distancia
15	R-280	Arandela cierre
16	10257	Plafón rueda delantera
17	1450	Arrastre cuenta kilómetros
18	R-292	Tuerca eje delantero
19	R-293	Arandela
20	R-286	Eje rueda delantera


www.lamaneta.com




N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	DESIGNACION
1	1457	Conjunto freno delantero
2	1449	Mordaza con ferodo
3	1462	Plato freno rueda delantera
4	R-120	Arandela suplemento
5	1460	Eje mordaza freno delantero
6	R-310	Filtro plato freno delantero
7	R-311	Ferodo del freno
8	B-212	Tuerca exagonal de M.8x1,25
9	1461	Exéntrica del freno
10	R-264	Muelle mordaza freno
11	B-391	Arandela grower de 8 Ø
12	B-330	Arandela plana de 8 Ø
13	10717	Palanca accionamiento freno delantero
14	R-142	Palomilla tensor freno



N.º Cubedo	N.º Pieza	DESIGNACION
1	R-244	Cubierta de 3,5 x 9" (pastilla)
2	1459	Conjunto rueda trasera
3	11015	Llanta
4	R-106	Cámara
5	R-185	Banda protección cámara
6	R-107	Tuerca eje rueda cadena
7	R-108	Arandela
8	1442	Casquillo de distancia
9	R-275	Filtro rueda cadena
10	1445	Rueda cadena
11	R-129	Arandela cierre
12	R-130	Arandela suplemento
13	M-290	Cojinete 6204
14	R-280	Arandela cierre
15	R-289	Anillo elástico
16	R-272	Eje rueda cadena
17	1455	Conjunto rueda cadena
18	R-267	Torrión de arrastre
19	R-118	Goma torrión arrastre
20	10921	Radios ruedas
21	10922	Tuercas radios
22	10255	Tambor de freno
23	1446	Casquillo de distancia
24	R-273	Arandela
25	R-278	Eje rueda trasera
26	10289	Conjunto tambor freno
27	R-308	Casquillo distancia



N. Gravado	N. Pieza	DESIGNACION
1	1579	Conjunto freno trasero
2	R-306	Plato freno trasero
3	1449	Mordaza con ferodo
4	R-311	Ferodo del freno
5	R-264	Muelle mordaza freno
6	R-120	Arandela suplemento
7	1535	Eje mordaza freno trasero
8	1461	Exéntrica del freno
9	B-1076	Tuerca «Nilostop» de M. 10x1,5
10	R-310	Filtro plato freno trasero
11	1536	Palanca accionamiento freno trasero
12	B-391	Arandela grower de 8 Ø
13	B-212	Tuerca hexagonal de M. 8x1,25
14	B-330	Arandela plana de 8 Ø
15	B-1022	Tirante retén plato freno




N.º Grabado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	11000	Silenciador
2	1479	Tubo de escape
3	10090	Tirante fijación silenciador
4	B-100	Tuerca exagonal de M. 7 x 1
5	B-190	Tornillo
6	10091	Brida fijación silenciador
7	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25
8	B-301	Arandela grower de 8
9	B-900	Tornillo fijación silenciador
10	B-859	Tirante fijación silenciador a cuadro
11	B-981	Tornillo fijación tirante silenciador
12	11591	Brida fijación silenciador a tubo escape
13	B-505	Tirante fijación tubo de escape a cuadro
14	11639	Tornillo fijación cartucho silenciador

T.S.S.A.

Silenciador y tubo de escape

Lámina. 18.




N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	DESIGNACION	N. ^o Grabado	N. ^o Pieza	DESIGNACION
1	11198	Tapa cárter lado distribución	39	M-292	Tornillo
2	M-195	Tornillo	40	11.135	Arandela grower de 6/8
3	10999	Tornillo	41	11642	Junta tapa bomba
4	M-711	Tapa cambio de marchas			
5	11001	Conjunto cárter y bomba engrase			
6	M-177	Tapa cárter lado puesta en marcha			
7	M-666	Junta tapa cárter lado puesta en marcha			
8	M-363	Tapa cojinetes			
9	1216	Retén de grasa			
10	M-202	Tornillo fijación tapa cojinetes			
11	M-171	Platina retención cojinetes cambio			
12	M-201	Tornillo fijación platina			
13	M-184	Tornillo			
14	M-417	Centraje tapa puesta en marcha			
15	10718	Tapón nivel aceite cárter			
16	M-617	Tornillo			
17	M-196	Tornillo			
18	1437	Retén de grasa			
19	M-665	Junta cárter			
20	10635	Arandela goma tapón nivel aceite			
21	M-198	Tornillo			
22	M-130	Tornillo			
23	M-460	Tapa bomba con tona aceite			
24	M-453	Junta tapa bomba			
25	M-656	Tapa dinamo			
26	M-664	Tornillo			
27	10630	Centraje tapa dinamo			
28	M-662	Junta tapa cambio			
29	10614	Retén muelle gatillos cambio			
30	M-422	Tornillo masa batería			
31	M-274	Tapón purga			
32	C-129	Arandela fibra			
33	M-419	Valvula respiradero cárter			
34	M-431	Muelle/valvula respiradero			
35	M-297	Tapón respiradero cárter			
36	M-156	Tapa bomba engrase			
37	M-530	Junta bomba engrase			
38	M-531	Centraje cárter y bomba engrase			


T.S.S.A.

Cárter, tapas y accesorios

Lámina. 19



N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION	N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	10092	Cables bastidor	39	1294	Cable bujía
2	10740	Cuentakilómetros	40	10088	Bujía F-25 EF, (ref. Firestone)
3	1422	Conjunto faro piloto	41	B-894	Base de goma regulador
4	E-354	Lámpara faro piloto	42	1175	Bobinas
5	B-879	Grillete	43	10007	Avisador acústico
6	B-897	Brida fijación batería	44	E-357	Porta-lámparas
7	E-340	Tornillo borne batería	45	B-843	Tornillo fijación avisador acústico
8	E-342	Arandela borne batería	46	10311	Conmutador y pulsador avisador acústico
9	E-341	Tuerca borne batería	47	B-129	Tornillo brida bobinas
10	1205	Batería	48	B-225	Tuerca exagonal de 6x1
11	1322	Cable masa batería	49	B-715	Brida bobina
12	F-345	Fusible	50	10093	Cables manillar
13	B-898	Brida fijación regulador	51	E-368	Tornillo fijación dinamo
14	B-900	Horquilla sujeción	52	10005	Llave contacto
15	10754	Cable suplemento cuentakilómetros	53	E-347	Cadena accionamiento dinamo
16	10742	Transmisión	54	E-123	Estación unión
17	1203	Conjunto faro delantero	55	11508	Lámpara stop faro piloto
18	10389	Lámpara control carga			
19	10089	Ojo de buje			
20	10084	Contacto con llave			
21	E-258	Lámpara plafoniers			
22	E-353	Lámpara faro delantero			
23	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25			
24	B-301	Arandela grower de 8 Ø			
25	10605	Brida soporte avisador acústico			
26	B-341	Base de goma apoyo batería			
27	M-603	Espárrago fijación dinamo			
28	11547	Arandela plana espárrago dinamo			
29	1436	Dinamo de 90 W			
30	E-348	Junta goma			
31	E-346	Piñón accionamiento dinamo			
32	E-352	Chaveta piñón			
33	E-349	Chapa fija tuerca			
34	E-350	Arandela plana piñón			
35	E-351	Tuerca fijación piñón			
36	1486	Regulador			
37	11576	Cable masa regulador			
38	1400	Cables dinamo y ruptor			



Despiece faro delantero y piloto


Lámina 20-2^a

N.º Cubeto	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	B-243	Aro del faro delantero
2	B-193	Cristal faro delantero
3	B-844	Junta de goma cristal faro
4	E-356	Parábola del faro
5	E-357	Porta-lámparas faro
6	E-380	Tuerca tornillo fijación
7	E-377	Muelle tornillo fijación
8	E-379	Arandela tornillo fijación
9	E-376	Tornillo fijación porta-lámparas
10	E-375	Tornillo regulador porta-lámparas
11	E-378	Muelle tornillo regulación
12	B-448	Muelle fijación parábola faro
13	1422	Conjunto faro piloto
14	E-381	Tornillo con casquillo fijación aro
15	E-371	Tornillo fijación plástico
16	E-366	Placa faro piloto
17	E-367	Base de goma
18	E-365	Plástico faro piloto
19	E-364	Tornillo fijación placa
20	E-370	Arandela estrizada
21	E-369	Tuerca exagonal
22	1293	Conjunto faro delantero

T.S.S.A.

Despiece faro delantero y piloto

Lámina. 20-2.




N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	1128	Guardabarros delantero
2	1328	Envolvente faro
3	1327	Soporte envolvente faro
4	1292	Caja de herramientas
5	B 705	Soporte batería
6	B-847	Tornillo
7	B-391	Arandela grower de 8 Ø
8	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25
9	B-902	Tornillo
10	M-432	Arandela plana de 10 Ø
11	B-089	Casquillo
12	B-901	Goma silentbloc
13	B-126	Arandela grower de 7 Ø
14	M-433	Arandela plana de 7 Ø
15	B-106	Tuerca exagonal de M. 7 x 1
16	1503	Llave y cierre dirección
17	B-080	Tapón de goma
18	B-424	Goma para cables
19	B-1059	Tornillo
20	B 190	Tornillo
21	B-200	Brida
22	B 839	Retén arrastre cuenta kilómetros
23	B 381	Rótulo "Sanglas"

T.S.S.A.

Guardabarro delant., guarnición faro, caja herram.


Lámina. 21-1.




N.º Creado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	1523	Sillin bi-plaza
2	1270	Guardabarros trasero
3	1487	Cubrecadenas superior
4	1488	Cubrecadenas inferior
5	10347	Palanca freno trasero
6	B-892	Varilla de freno
7	1556	Matrícula trasera
8	1524	Brida fijación sillín
9	B-811	Tornillo fijación sillín
10	B-070	Tornillo fijación cubrecadenas
11	B-080	Tope de goma
12	B-048	Calcomanía anagrama «Sanglas»
13	B-049	Calcomanía «350»
14	B-430	Goma pasa-cables
15	B-047	Calcomanía rótulo «Sanglas»
16	11461	Tuerca guardabarros
17	B-207	Palomilla varilla freno
18	B-230	Eje sujeción varilla freno
19	B-204	Pasador
20	B-205	Arandela plana de 8 Ø
21	M-646	Anillo elástico
22	M-321	Arandela suplemento
23	10345	Palanca accionamiento freno
24	10348	Muelle retorno palanca
25	10346	Tuerca
26	B-990	Casquillo cubrecadenas
27	B-964	Tapón observación cadena
28	B-1024	Platina roscada
29	B-225	Tuerca exagonal de M. 6 x 1
30	B-135	Arandela grower de 6 Ø
31	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25
32	B-391	Arandela grower de 8 Ø
33	B-211	Tornillo
34	B-281	Tornillo
35	B-221	Tornillo
36	B-1000	Tornillo
37	B-126	Arandela grower de 7 Ø
38	B-1001	Tornillo

TSSA. Sillin, guardabar. trasero, cubrecadena y acces.

Lámina. 21-2.



N. ^o Cebado	N. ^o Pieza	DESIGNACION
1	11097	Depósito de gasolina
2	10639	Tapón depósito gasolina
3	B-1039	Bordón
4	B-1037	Chapa postiza lado derecho
4	B-1038	Chapa postiza lado izquierdo
5	B-271	Plancha apoya piernas
6	B-277	Goma apoya piernas derecha
6	B-272	Goma apoya piernas izquierda
7	B-1009	Base goma apoyo insignia
8	B-998	Insignia lado derecho
8	B-999	Insignia lado izquierdo
9	10316	Tubo gasolina
10	10308	Arandela fibra
11	10235	Grifo gasolina
12	B-225	Tuerca especial de M. 6 x 1
13	M-432	Arandela plana de 10 Ø
14	B-135	Arandela grower de 6 Ø
15	11617	Tornillo
16	11616	Casquillo
17	11600	Goma silentbloc
18	10865	Goma parte delantera depósito
19	B-1040	Tornillo fijación insignia
	11643	Depósito con accesorios




Horquilla trasera y amortiguador

Lámina 22-1º

N.º Creado	N.º Pieza	D E S I G N A C I O N
1	10227	Horquilla trasera
2	10385	Silentbloç horquilla
3	B-1014	Goma silentbloç
4	B-1013	Casquillo
5	1577	Conjunto amortiguador trasero
6	B-1083	Carcasa superior amortiguador
7	B-1075	Muelle amortiguador
8	B-1084	Carcasa inferior amortiguador
9	B-1023	Tornillo fijación tirante freno
10	B-223	Arandela grower de 10 Ø

T.S.S.A. Horquilla trasera y amortiguador

Lámina. 22-1



N.º Cuchado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	1497	Cuadro
2	1478	Conjunto horquilla
3	1502	Caballote
4	10188	Caballote lateral
5	10904	Cartela fijación motor a cuadro
6	B-890	Estribera conductor
7	B-303	Goma estribera lado derecho
7	B-376	Goma estribera lado izquierdo
8	B-215	Espárrago fijación motor parte trasera
9	B-383	Espárrago fijación motor parte delantera
10	B-996	Estribera pasajero
11	B 664	Eje horquilla
12	1261	Tensor rueda
13	R-300	Tornillo tensor
14	B-225	Tuerca exagonal de M. 6x1
15	B-1023	Tuerca fijación amortiguador
16	1545	Tornillo fijación caballetes
17	B 618	Muelle caballetes
18	B 617	Tornillo fijación caballetes
19	B-615	Tornillo retén muelle
20	B-220	Tuerca exagonal de M. 10x1,5
21	B-223	Arandela grower de 10 Ø
22	B-166	Tuerca exagonal
23	B 494	Arandela estrinda
24	B-807	Tornillo regulador pedal freno
25	B-354	Muelle regulador pedal freno
26	10182	Muelle caballetes lateral
27	B-981	Tornillo
28	B-391	Arandela grower de 8 Ø
29	B-704	Tuerca exagonal
30	B-666	Arandela plana
31	B-843	Tornillo

T.S.S.A. Cuadro, horquilla, caballetes y acces.

Lámina 22-2.





Lámina 23

011	Porta-pulverizador		
012	Surtidor de mínimo		
024	Junta tuerca surtidor mínimo		
025	Tuerca surtidor mínimo		
030	Espárrago fijación carburador		
031	Arandela graver de 8 Ø		
034	Tuerca exagonal de M. 8 x 1		
035	Suplemento adaptación carburador		



Accesorios especiales

Lámina 23

N.º Grabado	N.º Pieza	DESIGNACION
1	11507	Conjunto soporte radio
2	11546	Salva-piernas
3	11580	Chapa perrera izquierda
4	11541	Chapa perrera derecha
5	11564	Cartera documentos
6	11565	Mapoplas manillar
7	11558	Espejo retrovisor
8	11544	Faro intermitencia
9	11545	Interruptor
10	11619	Sirena
11	11580	Espárrago unión perreras
12	10188	Caballeto lateral
13	11550	Tuerca exagonal de M. 9 x 1,25
14	11503	Arandela grower de 9 Ø
15	11502	Arandela plana de 9 Ø
16	11633	Interruptor stop
17	11584	Brida fijación salva-piernas con tuercas
18	B-391	Arandela grower de 8 Ø
19	B-212	Tuerca exagonal de M. 8 x 1,25
20	11603	Conjunto brida fijación sirena
21	11004	Conjunto soporte fijación sirena
22	11641	Intermitencia
23	10153	Arandela grower de 14 Ø
24	11640	Tuerca exagonal
25	11543	Silentbloc fijación perreras
26	11618	Relé
27	B-081	Tornillo
28	1435	Fusible

T.S.S.A.

Accesorios especiales

Lámina. 24.

